

# INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

**Étape 1:** Connecter le tuyau à la sortie de la pompe, Placer la pompe dans le reservoir d'eau à travers l'ouverture à l'arrière de la fontaine.

**Étape 2:** Relier les deux extrémités des fils d'éclairage à LED (2,3,4) ensemble et visser sur les colliers en plastique.

**Étape 3:** Faire glisser le capot derrière (5) en place .Permettant le câble sortir dans le coin inférieur de l'ouverture.

**Étape 4:** Poussez le câble ayant deux broches (6) dans le transformateur / Brancher et visser sur les colliers de plastique (6).

\* Remplissez la fontaine avec suffisamment d'eau pour submerger la pompe, raccordez les brises du transformateur et la pompe à votre sortie principale.

\* En cas de doute sur les connexions électrique Veuillez consulter un électricien qualifié.

## AVERTISSEMENT

\*Assurez-vous que la fiche de la pompe n'est pas éclaboussée par l'eau de la fontaine.

\*Ne faites PAS fonctionner la pompe à sec!

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

\*Cette fontaine est conçue pour un usage à l'extérieur seulement.

\*Placez la fontaine de manière à ce qu'aucune fuite d'eau ou éclaboussure ne puisse atteindre tout autre appareil électrique ou causer des dommages.

\*Choisissez un endroit approprié avant d'installer la fontaine. ÉVITEZ de soulever, de pousser ou de tirer le bassin d'eau pour déplacer la fontaine lorsqu'il est rempli d'eau. Videz le bassin d'eau avant de le soulever.

\*Un poids excessif ou une pression sur une des sections de la fontaine peut la faire basculer ou tomber. Maintenez les animaux domestiques et les enfants loin de la fontaine.

\*Des éclaboussures peuvent se produire. Pour éviter les blessures par choc électrique, veuillez observer certaines précautions de base liées à la sécurité et vous conformer aux directives suivantes :

\*La pompe de la fontaine ne possède aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. L'entretien de la pompe devrait être effectué UNIQUEMENT par un technicien autorisé. N'ouvrez pas le boîtier scellé de la pompe; un tel geste pourrait provoquer un choc électrique. Pour nettoyer la pompe, veuillez vous référer au guide d'entretien de la pompe ci-inclus.

## DÉPANNAGE

1. Si la POMPE de votre FONTAINE ne fonctionne pas, effectuez les vérifications suivantes :

a. Vérifiez si la pompe est branchée correctement.

b.Vérifiez le niveau d'eau de la fontaine. Faire fonctionner la pompe lorsqu'elle ne contient pas suffisamment d'eau peut l'endommager.

c. Vérifiez le réglage du débit de la pompe. Vérifiez la jonction de l'embout de la pompe et du tuyau d'eau afin qu'il n'y ait pas de saleté ou de débris. Nettoyez s'il y a lieu.

d. Assurez-vous que la pompe est bien branchée au tuyau d'eau et que le tuyau d'eau n'est pas obstrué .

e. De l'air s'est peut-être infiltré dans la pompe, créant ainsi une « poche d'air ». Branchez et débranchez la pompe plusieurs fois pour enlever l'air qui pourrait se trouver à l'intérieur.

2. Si l'eau ne s'écoule pas, assurez-vous que les tuyaux ne sont pas pliés ou mal branchés.

